

PROCEDIMENTOS CENTRAL SDAI



1. Verificação de Alarme/Problema;

Em caso de alarme ou falha de um dos dispositivos da rede, a central de alarme sinalizará da seguinte forma:



OBS:

- a. Após ocorrência de alarme (acionador manual ou detector de fumaça), o led **“Fire Alarm”** ficará piscando na central, acompanhado de **“beep”** intermitente;
- b. O operador deverá reconhecer o alarme pressionando a tecla **“Fire Alarm Ack”** (em caso de alarme) ou a tecla **“Trouble Ack”** (em caso de problema);
- c. Ao pressionar a tecla **“Fire Alarm Ack”**, são listados os alarmes existentes (a cada clique, é exibido um alarme);
- d. No canto inferior direito do display, informa se o alarme continua ativo ou não:
 - i. **“Fire Alarm”** indica alarme ativo (detector ou acionador manual atuado);
 - ii. **“Normal”** indica alarme normalizado (detector ou acionador manual atuado);
- e. Verificar a ocorrência em campo;

- f. Caso seja constatado em campo alarme “falso” proceder com o silenciamento da sirene, pressionando a tecla “**Alarm Silence**”;
- g. Caso o alarme não esteja mais ativo (ver status do alarme), proceder com o reset da central, pressionando a tecla “**System Reset**”;
- h. Caso o alarme permaneça ativo (ver status do alarme), apertar o botão “**Fire Alarm Ack**” até aparecer o alarme com status “**Fire Alarm**”, conforme exemplo abaixo:



- i. Apertar a tecla “**More Info**” para ver o endereço completo do ponto, ex:



- j. Proceder com a desabilitação do ponto;
- k. Informar a área de SST e a manutenção por e-mail: manutencaosv@salvador-airport.com.br

2. Desabilitar ponto

- a. Efetuar login na central
 - i. Apertar a tecla “**Menu**”;
 - ii. Apertar a tecla “**Enter**”;
 - iii. Apertar a tecla “**1**”;
 - iv. Digitar a senha “**333**”;
 - v. Apertar a tecla “**Enter**”;
 - vi. Apertar a tecla “**C/Exit**” duas vezes;
- b. Apertar a tecla “**NET**”;
- c. Digitar o **número da central** com o dispositivo em alarme:
 - i. TPS/Pier Norte: Digitar “**1**”;
 - ii. Conector/Pier Sul: Digitar “**2**”;
 - iii. Subestação KF: Digitar “**4**”;
- d. Apertar a tecla “**Enter**”;
- e. Apertar a tecla “**IDNet**”;
- f. Digitar o **número do laço** (informado na tela “More Info”);
- g. Digitar “**-**”;
- h. Digitar o **número do endereço do dispositivo** (informado na tela “More Info”);
- i. Apertar a tecla “**Enter**”;
- j. Apertar a tecla “**Disable**”;
- k. Apertar a tecla “**Enter**”;
- l. A central acionará um beep indicando falha de dispositivo;
- m. Reconhecer a falha, apertando a tecla “**Trouble Ack**”.